

Honeywell

MS5145 Eclipse KBW

Настройка клавиатуры

Включение эмулятора клавиатуры



Заводское подключение - сбрасывает тип подключения с клавиатурой до заводских настроек.



Автономная эмуляция клавиатуры - используйте этот режим подключения для работы на сканере к которому не подключена внешняя клавиатура. Сканер отправит информацию о включении клавиатуры и настроит аппаратное обеспечение для имитации постоянного подключения клавиатуры.



Эмуляция сопряжения с клавиатурой - для работы сканера вместе с подключенной клавиатурой используйте этот режим. Функция подойдет для ввода данных со стандартной клавиатуры без чтения данных штрихкода.